



## Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

**Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker  
oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware?**

**Wir helfen Ihnen gerne weiter.**

**Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen**



**ETIKETTEN-  
DRUCKER**



**REPARATUR-  
SERVICE**



**VERBRAUCHS-  
MATERIALIEN**



**AUTOMATISCHE  
ETIKETTIERUNG**



**SCHULUNG &  
SUPPORT**



**BARCODESCANNER  
DATENERFASSUNG**



**EINZELSOFTWARE INDIVIDUELLE LÖSUNGEN  
EINFACHE BEDIENBEREICHEN**

**Drucksysteme Janz & Raschke GmbH**

Röntgenstraße 1

D-22335 Hamburg

Telefon +49(0)40 – 840 509 0

Telefax +49(0)40 – 840 509 29

[kontakt@jrdrucksysteme.de](mailto:kontakt@jrdrucksysteme.de)

[www.jrdrucksysteme.de](http://www.jrdrucksysteme.de)



## Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

### **Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung**

Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig.



#### **Unser Motto lautet:**

So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig.

Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem.

Ich freue mich von Ihnen zu hören.

#### **Bis dahin grüßt Sie**

Jörn Janz

#### **Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner:**


<http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/>

# REPLACING THE PRINthead


The printhead is sensitive to static electricity, which can damage the printhead or reduce its life. Ground yourself by touching some metal, such as the printer's metal base, before touching the printhead.

To replace the printhead:

1. **Turn off the printer.**
2. Open the cover.
3. Unlock the printhead by turning the retaining latch.




4. Press forward and down on the two latches on top of the printhead assembly as shown. The printhead will drop out.




5. Lift the printhead assembly using the printhead tab and push back until the printhead assembly clicks into place.

- Carefully unplug the cable from the printhead as shown. The printhead is sensitive to static electricity, which can damage the printhead or reduce its life. Ground yourself by touching some metal, such as the printer's metal base, before touching the printhead.



- Carefully plug the cable into the new printhead.
- Align the new printhead with the tabs.

9. Snap the printhead into place.



**Note:** Make sure the printhead cable does not touch the ribbon roll.

10. Clean the new printhead with a cotton swab dipped in isopropyl alcohol to remove any salt or oil left from handling.
11. Let the printhead dry and reload your supplies.
12. Push down on the printhead assembly to lock it in place.
13. Close the cover.
14. Turn on the printer and press **Feed/Cut** to position the supply.